eurotex®

РОГНЕДА

ГЕРМЕТИК ШОВНЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав	Акриловые дисперсии, пигменты, наполнители, антисептические добавки, специальные аддитивы, вода
Методы нанесения	Шпатель, шприц или специальный пистолет
Разбавление	Разбавление не допускается
Колеровка ручная (для белого состава)	Универсальными колерными пастами или колер-красками для водно-дисперсионных материалов
Условия применения	Температура воздуха и поверхности не ниже +10 °С. Требуемая влажность древесины не более 30%.
Количество слоев	1 слой толщиной от 4 мм в узкой части до 10 мм
Расход	При толщине слоя 4-6 мм и ширине 10 мм – 1 кг на 6 погонных метров
Время высыхания (при t° +20±2 °С)	На отлип – 2 ч.; Полное высыхание (слой 4 мм) – 3 суток. С увеличением толщины на каждый мм время полного высыхания увеличивается на 1 сутки
Срок службы	До 20 лет
Очистка инструмента	Вода
Хранение и транспортировка	От-+5 °С до +35 °С; выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное замораживание до -40 °С на срок до 30 суток. Оттаивать при комнатной температуре не менее суток.
Срок годности	24 месяца
Фасовки	0,6 кг; 3 кг; 6 кг; 25 кг

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Герметизация межвенцовых и монтажных швов и щелей в деревянных конструкциях.
- Герметизация различных трещин (торцевых, боковых) в бревнах и брусе.
- Герметизация оконных и дверных рам, плинтусов, наличников, переплетов и пр.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутри и снаружи помещений

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Выдерживает сезонные перепады температур от -50 °С до +70 °С
- Устойчив к УФ-излучению
- Оптимальная эластичность (коэффициент удлинения - 600%) и высокая прочность на разрыв: выдерживает естественные подвижки сруба, не растрескивается и не отслаивается
- Высокая теплоизолирующая способность и паропроницаемость
- Надежная защита швов от попадания влаги
- Отличная адгезия к любым деревянным поверхностям
- Устойчив к образованию и распространению плесени и грибка
- Абсолютно экологичен, безопасен для внутренних работ
- Не имеет неприятного запаха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

1. Ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) и обеспылить.
2. Если поверхность была пропитана защитно-декоративными составами Акватекс, Eurotex, Любимая Дача, герметик использовать можно!
3. Перед герметизацией в межвенцовое пространство, а также в швы и трещины шириной более 5 мм заложить уплотнительный шнур. Это позволит герметику работать как резиновая мембрана.

eurotex®

РОГНЕДА

ГЕРМЕТИК ШОВНЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВА



ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ:

1. Наносить герметик в 1 слой толщиной от 4 мм в узкой части до 10 мм.
2. При нанесении обеспечивать контакт герметика с поверхностью только в двух точках так, чтобы он соединял два противоположных края, не заполняя полностью шов и не примыкая к зоне стыка поверхностей.
3. В течение 10-15 минут после нанесения разгладить шов и придать ему нужную форму деревянным шпателем, лопаткой (расшивкой) специальной формы или пальцем, смоченным мыльной водой.
4. По окончании работ инструмент промыть водой.

Внимание: не допускать высыхание герметика в жаркую погоду под воздействием прямых солнечных лучей. Это может привести к поверхностным вздутиям шва.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ:

- Если для строительства использовалась древесина естественной влажности (50 – 60%), герметизация станет возможной не ранее, чем через 1-2 года, то есть после того, как поверхность высохнет до допустимой влажности не более 30%.
- Применение герметика не исключает необходимости использования уплотнительного материала (пакли, джута и пр.) На этапе сборки дома; пакля/джут выполняют функции соединительного материала для укладывания, например, одного бревна на другое, а герметик – защищает швы и, в том числе, уплотнительный материал.
- Вязкость (консистенция) герметика может изменяться в зависимости от температуры самого герметика и окружающей среды; перед использованием, рекомендуется выдержать герметик в течение 24 часов при комнатной температуре.
- При нанесении, герметик не должен полностью заполнять шов, а лишь соединять два края поверхностей, представляя собой «мембрану», натянутую между двумя поверхностями.
- Окрашивание уже нанесенного герметика допускается только с применением высокоэластичных лкм; выдержать естественные подвижки межвенцовых и прочих швов в деревянных строениях способны лишь немногие лкм, и покрытие, образованное лкм с недостаточными показателями эластичности, неминуемо растрескается и повлечет за собой разрушение герметика.

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99